


840*148,5 mm



BACK

COVER

The G-LAB KEYZ ELITE 300 ©2025
 Made in China
 Distributed by:
 AXS - 1 Rue de la Garene Zi Le Vert Galant
 95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below:
 Premium TKL gaming keyboard
 The G-LAB KEYZELITE300B/FR - EAN 3760162053852
 The G-LAB KEYZELITE300WB/FR - EAN 3760162053869
 The G-LAB KEYZELITE300WG/FR - EAN 3760162053890
 The G-LAB KEYZELITE300WV/FR - EAN 3760162053906
 The G-LAB KEYZELITE300GRG/FR - EAN 3760162053919

Conforms to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
2014/53/EU - RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/UE - RoHS with amendment 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018

And whose transmission frequency band is:
 Minimal Frequency: 2402Mhz / Maximal Frequency: 2480Mhz
 EIRP mini : 0dBm, EIRP max : 0dBm

Signed at SAINT OUEEN L'AUMONE, the 30 July 2025
 By Stefan Riesser
 President AXS

PRECAUTIONS:
 Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference.
 Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.
 Observe all warnings on the product and in the operating instructions.
 Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.
 Do not use in a damp environment.
 Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Before cleaning an electrical product, switch it off and

unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
 If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.
 If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.
 Do not disassemble or attempt to repair this product yourself:
 Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.
 Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.
 If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below.

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS:
 When handling batteries:
 • Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.
 • Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires.
 • Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS:
 If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.
 WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.
 WARNING: Use of non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

WARRANTY:
 • AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.

• The warranty is only valid in the country of purchase.
 • Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.
 • Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

ENVIRONMENT:
 THE PRODUCT:
 The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance.
 BATTERIES: Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations. This device contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC, which must not be disposed of with household waste. Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries. Correct disposal of batteries helps protect the environment and your health.

PACKAGING:
 AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic.
 To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.

The G-LAB KEYZ ELITE 300 ©2025
 Made in China
 Distributed by:
 AXS - 1 Rue de la Garene Zi Le Vert Galant
 95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous:
 Clavier de jeu Premium TKL
 The G-LAB KEYZELITE300B/FR - EAN 3760162053852
 The G-LAB KEYZELITE300WB/FR - EAN 3760162053869
 The G-LAB KEYZELITE300WG/FR - EAN 3760162053890
 The G-LAB KEYZELITE300WV/FR - EAN 3760162053906
 The G-LAB KEYZELITE300GRG/FR - EAN 3760162053919

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

Directives UE	Conforme suivant
2014/53/EU - RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/UE - RoHS avec amendement 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018

Et dont la bande de fréquences de transmission est la suivante:
 Fréquence Minimale : 2402Mhz / Fréquence Maximale : 2480Mhz
 EIRP mini : 0dBm, EIRP max : 0dBm

Fait à SAINT OUEEN L'AUMONE, le 30 juillet 2025
 Par Stefan Riesser
 Président AXS

PRECAUTIONS :
 Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.
 Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
 Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
 Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.
 Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.
 Avant de nettoyer, retirez les piles et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.
 Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un bruit anormal, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.
 Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même : L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
 Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.
 Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeable, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES
 Lors de la manipulation des piles :
 • Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'avalement, contactez immédiatement un médecin.
 • Ne chargez jamais les piles dans un usage unique (Alcaline, ou Salines). Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.
 • Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes pôles des piles. Ne déformez, ne écrasez, ne percez pas les piles. Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positive et négative entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE :
 Si la batterie est ne fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.
 ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit par vous-même. Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
 Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
 Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.
 Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

GARANTIE :
 • AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés. Cette garantie ne couvre pas les défauts de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultants d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.
 • La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.
 • Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
 • La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissée à la seule appréciation d'AXS.
 • Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévalent contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :
 LE PRODUIT :
 La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.
 LES PILES ET BATTERIES : Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

EMBALLAGE :
 AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
 Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

KEYZ ELITE 300

PREMIUM WIRELESS TKL KEYBOARD

INSTRUCTION MANUAL
 MANUEL D'UTILISATION
 MANUAL DEL USUARIO
 MANUALE D'USO
 HANDBUCH
 GEBRUIKERSHANDLEIDING



PREMIUM TKL GAMING KEYBOARD

COMPATIBLE WITH:
Playstation/PC






SOFTWARE / LOGICIEL /




www.the-g-lab.tech






BLUETOOTH



2.4 GHZ




USB PLUG & PLAY



Does not require any driver, is automatically recognized by your system.
 Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système.
 No requiere ningún controlador, es reconocido automáticamente por su sistema.
 Non richiede driver e viene riconosciuto automaticamente dal sistema.
 Benötigt keinen Treiber, wird automatisch von Ihrem System erkannt.
 Vereist geen stuurprogramma en wordt automatisch herkend door je systeem.

SHORTCUTS / RACCOURCIS CLAVIER / ATAÇOS DE TECLADO SCORCIATOIE DA TASTIERA / TASTENKOMBINATIONEN / TOETSENBORJCOMBINATIES


MULTIMEDIA SHORTCUTS / RACCOURCIS MULTIMÉDIA / ACCESOS DIRECTOS MULTIMEDIA / SCORCIATOIE MULTIMEDIALI / MULTIMEDIA-SHORTCUTS / MULTIMEDIA SNEKOPPELINGEN



GAMING MODE / MODE JEU / MODDO JUEGO / MODALITÀ GIOCO / SPIELMODUS / SPELMODUS

Fn + Win → Windows lock mode / Vérouille la touche Windows / Modo de bloqueo de Windows / Modalità Windows-lock / Windows-Lock-Modus / Windows-vergrendelingsmodus

BACKLIGHT / RÉTROÉCLAIRAGE / RETROILUMINACIÓN / RETROILLUMINAZIONE / HINTERGRUNDBELEUCHTUNG / ACHTERLICHT



SWITCH LIGHTING EFFECTS (15 KINDS) / CHANGEMENT D'EFFETS LUMINEUX (15 TYPES) / INTERRUPTOR DE EFECTOS DE ILUMINACIÓN (15 TIPOS) / COMMUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI LUCE (15 TIPI) / LICHTEFFEKTE SCHAKELN (15 ARTEN) / SCHAKEL VERLICHTINGSEFFECTEN (15 SOORTEN)

Fn + ← → Switch lighting effects (15 kinds) / Changement d'effets lumineux (15 types) / Interruptor de efectos de iluminación (15 tipos) / Commutazione degli effetti di luce (15 tipi) / Lichteffekte schakelen (15 Arten) / Schakel verlichtingseffecten (15 soorten)

Fn + * → Switch backlight colors (8 kinds) / Changement de couleur du rétroéclairage (8 sortes) / Cambia los colores de la retroiluminación (8 tipos) / Cambia i colori della retroilluminazione (8 tipi) / Farben der Hintergrundbeleuchtung wechseln (8 Arten) / Kleuren achtergrondverlichting wisselen (8 soorten)

Fn + ↕ → Switch side light effects (10+1 kinds) / Effets lumineux latéraux (10+1 sortes) / Efectos de luz en el lado del interruptor (10+1 tipos) / Effetti luminosi lato interruttore (10+1 tipi) / Schalter Seite Lichteffekte (10+1 Arten) / Schakelzijdige lichteffecten (10+1 soorten)

Fn + M → Side light brightness - / Diminuer la luminosité du rétroéclairage latéral / Brillo de las luces laterales - / Luminosità delle luci laterali - / Helligkeit des Seitenlichts - / Heiderheid zijverlichting -

Fn + Û → Side light brightness + / Augmenter la luminosité du rétroéclairage latéral / Brillo de las luces laterales + / Luminosità delle luci laterali + / Helligkeit des Seitenlichts + / Heiderheid zijverlichting +

Fn + Sup → On/Off lights / Allumage et extinction du rétroéclairage / Encendido y apagado de la retroiluminación / Accensione e spegnimento della retroilluminazione / Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung / De achtergrondverlichting in- en uitschakelen

Fn + Esc → Push during 5 seconds for reset all lights and effects / Appuyer pendant 5 secondes pour réinitialiser tous les lumières et effets / Pulsar durante 5 segundos para resetear todas las luces y efectos / Premere per 5 secondi per resettare tutte le luci e gli effetti / 5 Sekunden lang drücken, um alle Lichter und Effekte zurückzusetzen / Druk gedurende 5 seconden om alle lichten en effecten te resetten

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFIKATIONEN / SPECIFICATIES

Keyboard Type / Type de clavier / Tipo de teclado / Tipo di tastiera / Art der Tastatur / Type toetsenbord	Mechanical / Mécanique / Mecánica / meccanica / Mechanik / Werkstoffbouwkunde
Switch type / Type de switch / Tipo de interruptor / Tipo di interruttore / Switch-Typ / Type schakelaar	Linear / Lineaire / Lineal / Lineare / Linear / Lineair
Activation force / Force d'activation / Fuerza de activación / Forza di attivazione / Aktivierungskraft / Activeringskracht	Operating force: 43±5gf Tactile force: 53±5gf
Activation distance / Distance d'activation / Distancia de activación / Distanza di attivazione / Activeringstand / Activeringsafstand	Pretravel:1.80±0.4mm Full travel:4.0±0.5mm
Anti-Ghosting Keys / Touches anti-ghosting / Teclas antifantasma / Chiovi anti-ghosting / Anti-Ghosting-Tasten / Anti-ghosting sleutels	N-Key Rollover
Backlight / Rétroéclairage / Iluminación / Retroilluminazione / Hintergrundbeleuchtung / Achtergrondverlichting	Customizable RGB by software / RVB personnalisable par logiciel / RGB personalizable por software / RGB personalizzabile via software / RGB über Software anpassbar / RGB aanpasbaar via software
Multimedia shortcuts / Raccourcis multimédia / Atajos multimedia / Collegamenti multimediali / Multimedia-Verknöpfungen / Multimedia snekoppelingen	12
Battery / Batterie / Bateria / Batteria / Akku / Batterij	4000mAh
Cable length / Longueur de câble / Longitud del cable / Lunghezza del cavo / Kabelänge / Kabellänge	1,8m braided / tressé / trenzado / intrecciato / geflochten / gevlochten
Compatibility / Compatibilité / Compatibilità / Compatibilità / Compatibiliteit	PC (Windows), macOS, PlayStation
Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Afmetingen	337 x 142 x 43 mm
Weight / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Gewicht	880g
Connector / Connecteur / Conector / Connetore / Verbinde / Aansluiting	USB-A